

Установка сервиса Glazok на камеру Microdigital

Если на Вашей камере не установлен сервис Glazok, или Вы хотите установить новую версию прошивки, выполните следующие действия:

- 1) Подключите камеру к компьютеру или роутеру в своей локальной сети с помощью Ethernet-кабеля (мы не рекомендуем прошивать камеры по Wi-Fi, т.к. при этом камера может выйти из строя).
- 2) Установите и запустите программу [MICRODIGITAL IP Installer](#) (поставляется на диске в комплекте с камерой или доступна по ссылке [IP Installer](#)).
- 3) В открывшемся окне программы нажмите кнопку ~ («[Search product](#)»). Дождитесь завершения поиска, в списке должна появиться камера. Во время поиска камеры с помощью [IP Installer](#) рекомендуем отключить блокирующие программы (антивирус, файрвол, брандмауэр).
- 4) Нажмите правой кнопкой мыши на строку с камерой и выберите «[Go Product Homepage](#)».
- 5) В открывшемся окне выберите «[Admin](#)» и введите логин и пароль – `root`.
- 6) Далее в меню выберите пункт «[Utilites](#)», а затем «[System update](#)».
- 7) В открывшемся окне для пункта «[All](#)» («[Firmware](#)», «[RAM disk](#)», «[System](#)», «[Web](#)») «[Update](#)» нажмите «[Start](#)», затем «[Ok](#)».
- 8) Вам будет предложено загрузить на камеру файлы прошивки. Для каждого запроса нажмите на кнопку «[Выбрать файл](#)» и найдите запрошенный файл прошивки (`a_ker_ds`, `a_rfs_ds`, `a_sys_ds`, `a_web_ds`), затем нажмите «[Next](#)».
- 9) После выбора всех четырех файлов в появившемся окне опять нажмите «[Next](#)» и дождитесь завершения процесса перепрошивки камеры.
- 10) В открывшемся окне нажмите «[reboot](#)».